

Ръководство за потребителя

Инструкция за настройка на часовник-пейджър за повикване 3Logic



Microinvest

2016

Използвани бутони и съкращения

FUN	Функция
ENT	Въвеждане



Регистрация на бутони

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <F1>.
2. Натиснете бутон FUN до появата на дисплея на цифрата <001>.
3. Натиснете бутон FUN, за да преместите позицията на мигащия номер (избирате коя от позициите в номер 001 желаете да промените) и променяйте цифрите чрез натискане на бутон ENT.
4. След като изберете желанния номер, под който ще регистрирате съответния бутон, натиснете бутона.
5. Регистрацията е успешна след като усетите вибрация от часовника с мигащия номер на дисплея.
6. Натиснете бутон ENT, за да преминете към настройката на следващия бутон.
7. Изберете следващия желан номер и натиснете бутона, който ще регистрирате към него.
8. За приключване на регистрацията натиснете и задържате бутон FUN, докато на дисплея се появи <F1>.
9. Натиснете и задържете бутон ENT за връщане в стандартен режим на работа на часовника.

