

Ръководство за потребителя

Инструкция за настройка на табло за
повикване iBells-102


Microinvest

2014

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани бутони и съкращения	3
1. Регистрация на бутони	3
2. Избор на мелодия	3
3. Продължителност на звуковия сигнал	4
4. Настройки на индивидуални мелодии	4
5. Изтриване на прикачени бутони от паметта	4
6. Реакция на таблото при натискане на бутона за отбелязване на повикването	5

Използвани бутони и съкращения

FUN	Функция	ESC	Изход
ENT	Въвеждане	DOWN	Надолу
MOVE	Преместване	UP	Нагоре



Табло за визуализация на повикванията iBells-102

1. Регистрация на бутони

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <<F1>>.
2. Натиснете бутон ENT до появата на дисплея на цифрата <<01>>.
3. Натиснете UP или DOWN, за да измените цифрата, натиснете бутона MOVE за преминаване към следващия сегмент.
4. Когато въведете желания номер, натискате бутона за повикване, който желаете да привържете към дадения номер. Ще прозвучи звуков сигнал, информиращ за успешната регистрация на бутона.
5. За приключване на регистрацията натиснете два пъти бутона ESC.

**За регистриране на допълнителни бутони изпълнете само стъпки 3 и 4.*

2. Избор на мелодия

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <<F1>>.
2. Натиснете UP до появата на <<F2>>.
3. Натиснете бутона ENT до появата на <01> на дисплея.
4. С клавишите UP или DOWN прослушвате възможните мелодии като избора е между 00 и 11.
5. При натискане на ENT се потвърждава желаната мелодия.
6. С бутона ESC избора на желаната мелодия е завършен.

3. Продължителност на звуковия сигнал

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <<F1>>.
2. С помощта на бутона UP стигнете до подменю <<F4>>.
3. Натиснете ENT до появата на <01>.
4. Изменението на времетраенето става с бутони UP или DOWN, като (0-15) е в секунди.
5. Потвърждавате с ENT.
6. Натискате ESC за приключване.

**Регулирането на височината на звука се извършва от регулатора в страни от клавишите.*

4. Настройка на индивидуални мелодии

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <<F1>>.
2. Чрез бутон UP отивате до подменю <<F5>>.
3. Натиснете ENT до появата на мелодия <01> на екрана.
4. Избора на мелодия става чрез бутони UP и DOWN.
5. Отново натискате ENT до появата на дисплея на <01> (номер на бутон).
6. За избора на желанния номер на бутон използвате UP или DOWN, за да смените цифрата натиснете MOVE.
7. Когато желаният номер и въведен, натиснете бутона за повикване, който желаете да привържете към мелодията.
8. Ще прозвучи звуков сигнал с избраната мелодия, който ще потвърди регистрацията.
9. За приключване на регистрацията натискате ESC.

5. Изтриване на прикачени бутони от паметта

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <<F1>>.
2. Чрез бутон UP отивате до подменю <<F6>>.
3. Натиснете ENT до появата на минималния зарегистриран номер.
4. С клавишите UP или DOWN изберете желанния номер за изтриване.
5. Натиснете ENT, за да изтриете номера от паметта.
6. Ще прозвучи звуков сигнал, потвърждаващ изтриването и на дисплея ще се появи следващия.
7. Потвърждавате с ENT.
8. Натискате ESC за приключване.

6. Реакция на таблото при натискане на бутона за отбелязване на повикването

1. В режим на очакване натискате и задържате за 3 секунди бутон FUN, докато на дисплея се появи <<F1>>.
2. Чрез бутон UP отивате до подменю <<F7>>.
3. Натиснете ENT до появата на <01> на екрана.
4. Промяната на числата се извършва с UP или DOWN. *(Изберете числа в интервал 01-10 за прозвъняване на мелодия при натискане на бутона за повикване. Изберете число в интервал 11-20 за изключване на мелодията при натискане на бутона <отмяна на повикването>.)*
5. Потвърждавате с ENT.
6. Натискате ESC за приключване.

